


ACCESORIOS SUGERIDOS

ASE012




EAC0615



EAC0612




ASE011



INSTALACIÓN

1. Retirar los tapones de goma ubicados en la cara inferior del compacto del vehículo e introducir las placas "2" dentro del mismo
2. Colocar el enganche de modo que coincidan los agujeros "A" con las tuercas ancladas ubicadas en la cara inferior del compacto del vehículo y sujetarlo utilizando los tornillos y arandelas suministradas.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	EHY9011	1
2	M10 BAJA C/ALAMBRE	2
5	M10 P1.5 x 35mm	2
4	DENTADA Ø10	6
3	PLANA Ø10	6
8	M10 P1.25 x 35mm	4
9	M12 P1.75 x 70mm	1
10	M12 P1.75 x 80mm	1
11	M12 P1.75 C/FRENO	2
12	CALCO ST1 VERDE	1
13	CALCO ATENCIÓN	1
14	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1