



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,
Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN PÚBLICO


Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento. Las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.





1. Contenido



HERRAMIENTAS NECESARIAS



2. Instalación



En todos los casos, retirar el tornillo original, colocar el protector y sujetarlo con el tornillo original, respetando el torque del mismo.



M6 Gr 8.8: 11 Nm