



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs


(Lunes a Viernes).

### 1. Contenido



A (2)

### 2. Instalación



Lado acompañante  
(Repetir en lado conductor)

EJE TRASERO

Herramientas  
Necesarias



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Elevar el vehículo de modo que las ruedas traseras se retiren del piso y liberar los amortiguadores desde la sujeción inferior. Introducir los protectores y sujetar nuevamente los amortiguadores.
- Imagen a modo ilustrativo. La forma de liberar el amortiguador puede variar dependiendo el modelo del vehículo.