ECH7650

CHEVROLET ONIX LT - LTZ NAFTA 1.4 2013->
INSTALACIÓN - EMBALADO



ACCESORIOS SUGERIDOS



EAC0615-C/N



EAC0612-C/N



ASE011

EAC0607



ASE012





VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coeficiente de fricción μκ : 0,14

Instalación:

1). Desprender la parte inferior del paragolpes, desvinculándolo del chasis, retirando 2 tornillos + 2 clips de fijación.
2). Colocar la plantilla adhesiva sobre la parte inferior del paragolpes trasero, esta nos indicara donde debemos realizar un pequeño corte central, posteriormente, colocar el enganche.
3). Descolgar el escape, sector silenciador, del vehículo. Retirando sus 2 ganchos traseros.
4). Presentar el enganche haciendo coincidir los agujeros "A" y "B" ubicados en la cara inferior del compacto (en ambos lados).Desde el lado conductor, posicionar el soporte del gancho del escape en el centro de la placa lateral del enganche.
5). Marcar los agujeros "C" a realizar en la cara inferior del compacto (en ambos lados) guiándose por los agujeros existentes en las placas laterales del enganche.
6). Retirar el enganche y perforar los 2 agujeros con una mecha Ø14mm.
7). Luego realizar otra perforación con una mecha tipo "copa" Ø29 fuera de la zona de apoyo de las placas del enganche e introducir las tuercas de anclaje M12 dentro del compacto (en ambos lados).
8). Sujetar el enganche al vehículo mediante los tornillos, arandelas, grower y planas suministradas.
9). Montar el silenciador nuevamente.

ID	PIEZA	CANT.
1	ECH7650	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC. C/ALAMBRE	6
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	5
4	ARANDELA PLANA RECORTADA Ø12 ZINC DOR	1
5	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	6
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	6
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
8	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
9	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
10	CALCO ST1 VERDE	1
11	CALCO ATENCIÓN	1
12	PLANTILLA DE RECORTE	1