MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP274 - Protector de árbol de Transmisión

Ford Ranger 2023+

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).





Protector de árbol trasero



Imagen 1

Imagen 2



Imagen 3

Protector de árbol delantero

Imagen 1

Imagen 2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Protector de árbol delantero:
1.- Retirar tornillos originales de Ford, colocar el protector **(pieza 2)** y ajustar nuevamente con los mismos tornillos **(Imagen 1 y 2)**.
2.- Ajustar de acuerdo a tabla de "valores de apriete de tornillos".

Protector de árbol trasero:
1.- Retirar primero sólo un tornillo orginal. Posicionar el protector **(pieza 1)** y ajustar con la mano el tornillo **(Imagen 1 y 2)**
2.- Luego retirar el otro tornillo original, rotar el protector hasta su posición y colocar el tornillo. **(Imagen 3)**
3.- Ajustar de acuerdo a tabla de "valores de apriete de tornillos".

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cant.
1	Protector de árbol trasero	1
2	Protector de árbol delantero	1
3	Tornillo ORIGINAL Ford	2
4	Tornillo ORIGINAL Ford	2