

MANUAL DE INSTALACIÓN

EC18238 - Sistema de Enganche ST1 Citröen C3 1.5i Mod. 2012+



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs


(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares leaitimos.







INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.Retirar el gancho remolque (4 tuercas).
- 2. Aflojar el silenciador de escape desde los 2 soportes de goma.
- 3. Recortar las orejas del soporte de goma trasero (Referencia imagen A).
- 4. Presentar el enganche y marcar los 2 agujeros del lado conductor.
- 5. Retirar el enganche.
- 6. Realizar un agujero de Ø29mm entre los 2 agujeros marcados en el lado conductor.
- 7. Marcar los 3 agujeros del lado acompañante (2xØ14mm + 1xØ29mm) mediante la planilla suministrada haciendo coincidir la misma con los 2 tornillos que sujetan el soporte de escape.
- 8. Realizar los agujeros.
- 9. Introducir las 4 placas M12 con alambre mediante agujeros Ø29 en ambos lados del vehículo.
- 10. Colocar el enganche haciendo pasar el soporte de escape por la abertura de la placa lateral. 11. Ajustar el lado conductor con 2 tornillos M12x35 con las arandelas planas y grower suministradas.
- 12. Ajustar el lado acompañante con 2 de las tuercas originales del gancho de remolque y 2 M12x35 con las arandelas planas recortadas 4mm y grower suministradas.
- 13. Ubicar y ajustar el soporte de escape ubicado delante del silenciador.

Valores de apriete de tornillos							
Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14	
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14	
Coeficiente de fricción: u=0.14							

Kit de bulones y accesorios Componente

Cód	Componente	Cant.
1	ECI8238	1
2	M12 C/ALAMBRE	4
3	PLANA Ø12	2
4	GROWE Ø12	4
5	M12 P1.75 x 35mm	4
6	M12 P1.75 x 70mm	1
7	M12 P1.75 x 80mm	1
8	M12 P1.75 C/FRENO	2
9	PLANA Ø12 RECORTADA 4mm	2
10	PLANTILLA AGUJEROS	1
·		