

## MANUAL DE INSTALACIÓN

EC18239 - Sistema de Enganche ST1 Citröen C4 Lounge 2.0 L Mod. 2014+



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos












**ACCESORIOS SUGERIDOS** 














## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1. Presentar el enganche haciendo coincidir la placa del lado conductor con los tornillos originales del vehículo.
- 2. Marcar los agujeros a realizar a través de la placa del lado acompañante
- 3. Retirar momentáneamente el enganche y realizar una perforación con una mecha de copa Ø27mm (agujero delantero) y con una mecha Ø13mm (el agujero trasero).
- 4. Introducir las placas de anclaje M12 mediante el agujero Ø27mm realizado en el chasis. En el caso de la placa de anclaje nº2 introducirla con su alambre.
- 5. Presentar nuevamente el enganche y sujetarlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas dentadas y planas suministradas.

Valores de apriete de tornillos								
Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14		
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14		
Coeficient	e de fricció	n: u=0.14						

## Kit de bulones y accesorios

Cód	Componente	Cant.
1	ECI8239	]
2	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	2
3	ARANDELA GROWER Ø10	2
4	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M10 1.5	2
5	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	2
6	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	2
7	ARANDELA GROWER Ø12	2
8	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 x 35mm	2
9	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 x 80mm	1
10	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 x 70mm	1
11	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M12 P1.75 C/FRENO	2
12	MANUAL DE INSTALACIÓN	1