



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs


(Lunes a Viernes).




Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.





ACCESORIOS SUGERIDOS



⚠ Atención: no ajustar totalmente las placas hasta colocar el travesaño.



St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Presentar el enganche haciendo coincidir los agujeros ubicados en la cara inferior del compacto (en ambos lados).
2. Marcar los agujeros a realizar en la cara inferior del compacto (en ambos lados). Las placas laterales tienen que presentarse a continuación de la chapa del paragolpe trasero.
3. Retirar el enganche y perforar 4 agujeros con una mecha de Ø 0.14mm. Y un agujero en cada lado con una mecha tipo copa de Ø 0.26mm. Fuera de la línea de la placa, los cuales se utilizan para colocar las placas de anclaje.
4. Finalmente, introducir mediante los agujeros de Ø 0.26mm las placas de anclaje M12 y sujetar al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

### Kit de bulones y accesorios

Cód	Componente	Cant.
1	ECH7645	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC. C/ALAMBRE	4
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	4
4	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	4
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	4
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1

### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						